



製品名称・仕様

【パネル面】



太陽光パネル

【裏面】



吊り下げ用ホール

品名	フォールディングソーラーパネルミニ21	パネル部素材	単結晶シリコン3枚
型番	EXP-M21OR	交換効率(%)	約22%
製品サイズ(収納時)	約221×233×35mm	最大消費電力	21W
製品サイズ(使用時)	約673×233×20mm	USB出力	USB-A×2ポート 合計5V-3.6A
製品重量	約680g	保護等級	IP65※1

※1 粉塵が内部に侵入することを防止する。若干の粉塵の侵入があっても正確な運転を阻害しない。
尚且つ、あらゆる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない保護レベル。

【防水加工に関するご注意】

外装生地、太陽光パネル部は防水加工が施されていますが、USB-A出力ポートは防水ではないため、USB機器を接続しないときは、防水キャップがしっかり閉まっているかよくご確認ください。
防水キャップを開くときに水が残っていると、故障の原因になります。

EXHEART

フォールディングソーラーパネルミニ 21

型番 EXP-M21OR

取扱説明書

この度は、お買い上げいただき

誠にありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。



【企画販売元】
ハート電機サービス株式会社
《HP》 <https://heartdenki.co.jp>

【お問い合わせ窓口】
カスタマーサポート
《TEL》 0120-430-555
《受付時間》 9:00～17:00(土日祝日を除く)

⚠ 警告 誤った取り扱いをしたときに死亡や重症につながる恐れがある内容です。

- 万一、異常が発生した場合はすぐに使用をやめてください。
 - 本製品から煙がでたり、異臭がする場合
 - 本製品の内部に異物や、水が張った場合
 - 落下したり、破損が見られる場合
 - 接続ケーブルが破損している場合
- 火災や感電の原因になる場合があります。
- 以下のようなところでは使ったり、放置しないでください。
 - 火のそば、熱器具のまわり等高温のところ。
 - 引火性のもの(ガソリン、灯油、シンナー等)があるところ
- 火災、発熱、破裂の原因になります。
- 強い衝撃を与えたり、投げるなど乱暴に扱わないでください。火災、発熱、破裂の原因になります。
 - 本製品を小さなお子様に触れさせない、遊ばせないようにしてください。思わぬけが、感電の原因になります。
 - お客様自身での改造、分解、修理は危険ですので絶対にしないでください。火災、感電の原因になります。
 - 濡れた手で本製品や接続ケーブルを触らないでください。火災、感電の原因になります。
 - 接続の端子部にピンなど金属類を差し込まないでください。火災、発熱の原因になります。
 - 雷がなり始めたら、本製品や接続ケーブルに触らないでください。感電の原因になります。
 - 接続ケーブルは根本まで確実に差し込んでください。差し込みが不十分な場合、接触不良、火災、感電の原因になります。
 - 使用中は、パネル表面、裏面に直接触らないでください。直射日光により本製品が非常に熱くなります。
 - 不安定な場所に置いたり、本製品の上に物をのせないでください。倒れたり、落ちたりしてけがの原因になります。
- ※本製品は一般家庭用です。業務用では使用しないでください。


⚠ 注意 誤った取り扱いをしたときに障害を負う、家屋、家財などの物的損害につながる恐れがある内容です。

- 本製品をオートバイや自転車の荷台など不安定な場所に設置しないでください。
- 強風の時は、本製品が風にあおられるおそれがあるため、使用を中止してください。
- 水中や常に水につかるような場所に設置しないでください。本製品は防水仕様ではありません。
- 本製品のパネル面を曲げないでください。破損の原因になります。
- 接続ケーブルを抜き差しする時は、必ずプラグを持っておこなってください。ケーブルを引っ張ったり無理に折り曲げたりしないでください。断線の原因になります。
- 給電する機器側の充電制御や充電の状態、環境によって給電がされないことがあります。
- テレビ、ラジオのそばで使わないでください。それらにノイズが発生する恐れがあります。
- 使用後は本製品の端子から接続ケーブルを抜いてください。
- 充電する機器(スマートフォンなど)への直射日光は避けてください。高熱による劣化、変形、故障、発火する恐れがあります。

お手入れ方法

- ご使用後は、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れがひどい場合は、柔らかい布を水または薄めた中性洗剤に浸し、固く絞って拭き取ってください。
- シンナーやベンジンなどの薬品は絶対に使用しないでください。

使用方法



- 本製品を開いて平らな安定した場所に設置、もしくは吊り下げます。
 - 製品裏面のスタンドで設置、または吊り下げ用ホールを用いた吊り下げた状態でご使用いただけます。
 - 本製品にUSBケーブルを接続し、充電する機器(スマートフォンなど)を接続します。「接続ボックス」のUSB-A出力ポートにUSB-Aプラグを接続し、充電する機器の端子に接続して直接給電することができます。
- ※USBケーブル、吊り下げ用のフックは付属しておりません。充電する機器の接続ケーブル、吊り下げ用のフックを別途ご用意ください。

〈ご案内〉

- 発電量は、実際の日射量、設置場所、温度など環境により大きく変化します。
- 接続する機器の性能や制御によって、給電される電力量は左右されます。
- 低電流充電機器(200mA未満)への給電は適しておりません。(充電機器がオン/オフを繰り返すことがあります。故障ではありません。)
- 充電機器が完全に充電されている場合、充電機器がオン/オフを繰り返すことがありますが、故障ではありません。

【接続した機器に給電できない場合】

- USBケーブルが本製品及び、機器に正しく接続されているか確認してください。
- ソーラーパネルに太陽光が十分に当たっていることを確認してください。
- 曇天時や、雲が多くパネル面に影がある場合は発電効率が低下します。影や遮蔽物でパネル面に当たる太陽光を一部でも遮らないよう設置ください。
- パネル面が歪んだり、曲がっていないか確認してください。
- ガラス越しなど屋内ではなく、かならず屋外に設置ください。
- 接触不良の可能性があるので、USB-A出力ポートから一度USBケーブルを取り外し、再度接続をお試しください。